

AES VE DİĞİT ZİL SAATLERİ KULLANIM KILAVUZU

TÜM KAYITLARI SİLMEK İÇİN

- 1- Ekranda gerçek zamanı gösteren saat varken(saat 1.modda iken) 4,1,5,5 tuşlarına tek tek sıra ile basınız.
- 2- Ekran -- : -- işareti çıktığında bütün kayıtlar silinmiş demektir.

YENİ KAYITLARI GİRMEK İÇİN

- 1- Ekranda gerçek zamanı gösteren saat(1.mod) varken 4 tuşuna bir kez basılarak zil kayıt moduna (2.mod) gelinir.
- 2- 1 tuşuna iki kez basılır.(ekrandaki saat basamağı yanıp sönecektir.)
- 3- 2 tuşu ile zilin çalacağı saat ekrana yazılır.
- 4- 1 tuşuna bir kez basılır.(ekrandaki dakika basamakları yanıp sönecektir.)
- 5- 2 tuşu ile zilin çalacağı dakika ekrana yazılır.
- 6- 1 tuşuna bir kez basılır.(ekrandaki gün ışığı yanıp sönecektir.)
- 7- Ekranda gün basamağında yanıp sönen ışığı 2 tuşu ile ekranda yazan zil saatini kaydetmek istediğiniz güne getirip 3 tuşu ile kayıt edebilirsiniz.(bu şekilde ekranda yazan saati hangi günlere kaydetmek istiyorsanız 2 tuşu ile o güne gelip 3 tuşuna basınız.(Başka bir güne kaydetmek için yine 2 tuşu ile günü seçip 3 tuşu ile kayıt yapınız.)
- 8- Diğer zil saatlerini kaydetmek için 1 tuşuna bir kez basılır ve 3.maddeden itibaren aynı işlemler uygulanır.
- 9- Bütün kayıtlar girildikten sonra ekrana gerçek zamanı getirmek için 4 tuşuna dört kez basarak 1.moda geliniz.

KAYITLARI KONTROL ETMEK İÇİN

- 1- Ekranda gerçek zamanı gösteren saat(1.mod) varken 2 tuşuna basılır.bundan sonra 2 tuşuna her basışınızda kayıttaki zilleri sıra ile ekranda görebilirsiniz. İşiniz bittiğinde cihaz belli bir süre sonra otomatik olarak gerçek zamana geri dönecektir.

TEK KAYIT SİLMEK İÇİN

- 1- Ekranda gerçek zamanı gösteren saat(1.mod) varken 4 tuşuna bir kez basılarak zil kayıt moduna (2.mod) gelinir.
- 2- 1 tuşuna iki kez basılır.(ekrandaki saat basamağı yanıp sönecektir.)
- 3- 2 tuşu ile silinecek zil saati ekrana yazılır.
- 4- 1 tuşuna bir kez basılır.(ekrandaki dakika basamakları yanıp sönecektir.)
- 5- 2 tuşu ile silinecek zilin dakikası ekrana yazılır.
- 6- 1 tuşuna bir kez basılır.(ekrandaki gün ışığı yanıp sönecektir.)
- 7- Ekranda gün basamağında yanıp sönen ışığı 2 tuşu ile ekranda yazan zil saatini silmek istediğiniz güne getirip 6 tuşu ile silebilirsiniz.(bu şekilde ekranda yazan saati hangi günlerden silmek istiyorsanız 2 tuşu ile o güne gelip 6 tuşuna basınız.
- 8- Başka silmek istediğiniz kayıtlı zil saati varsa 1 tuşuna bir kez basılır ve 3.maddeden itibaren aynı işlemler uygulanır.
- 9- Bu bölümde işiniz bittikten sonra ekrana gerçek zamanı getirmek için 4 tuşuna dört kez basarak 1.moda geliniz.

GERÇEK ZAMAN SAATİNİ VE GÜNÜNÜ AYARLAMAK İÇİN

- 1- Ekranda gerçek zamanı gösteren saat(1.mod) varken 1 tuşuna bir kez basılır. 2 tuşu ile günü seçiniz. (Gün doğruysa yeniden gün seçmeden 2.maddeye geçiniz).
- 2- 1 tuşuna bir kez basarak saat hanesine geliniz. 2 tuşu ile saati ayarlayınız. (Bu hane doğruysa ayar yapmadan 3.maddeye geçiniz.)
- 3- 1 tuşuna bir kez basarak dakikanın onlar hanesine geçiniz. 2 tuşu ile ayarlayınız. (Bu hane doğruysa ayar yapmadan 4. maddeye geçiniz.)
- 4- 1 tuşuna bir kez basarak dakikanın birler hanesine geçiniz. 2 tuşu ile ayarlayınız. (Bu hane doğruysa ayar yapmadan 5. maddeye geçiniz.)
- 5- Bu bölümde işiniz bittikten sonra ekrana gerçek zamanı getirmek için 4 tuşuna bir kez basınız. Ekranda gerçek zaman işlemeye başlayacaktır.

ZİL ÇALMA SÜRESİNİ AYARLAMAK İÇİN

- 1- Ekranda gerçek zamanı gösteren saat(1.mod) varken 4 tuşuna iki kez basılarak zil süresi moduna (3.mod) gelinir.
- 2- 1 tuşuna bir kez basılır(ekrandaki sayı yanıp sönmeye başlar).
- 3- 2 tuşu ile zilin kaç saniye çalması isteniyorsa ayarlanır.(Genelde 10sn-20sn arası tercih edilmektedir.)
- 4- 3 tuşu ile ekrana yazdığınız saniye hafızaya kaydedilir.
- 5- Bu bölümde işiniz bittikten sonra ekrana gerçek zamanı getirmek için 4 tuşuna iki kez basınız.

ÖĞRENCİ UYARI ZİLİNİ AYARLAMAK İÇİN

- 1- Ekranda gerçek zamanı gösteren saat(1.mod) varken 4 tuşuna üç kez basılarak uyarı zili moduna (4.mod) gelinir.
- 2- 1 tuşuna bir kez basılır(ekrandaki sayı yanıp sönmeye başlar).
- 3- 2 tuşu ile uyarı zilin derse giriş zilinden kaç dakika önce çalması isteniyorsa ayarlanır. (Genelde 2dk.tercih edilmektedir.)
- 4- 3 tuşu ile ekrana yazdığınız dakika hafızaya kaydedilir.
- 5- Bu bölümde işiniz bittikten sonra ekrana gerçek zamanı getirmek için 4 tuşuna bir kez basınız.

NOT: Uyarı zili çalmasını istemiyorsanız bu haneyi 0 (sıfır) olarak ayarlayınız.