

AKZİL KULLANIM KILAVUZU

NOT: CİHAZIMIZI YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER KARIŞTIRMASIN DİYE MENÜYE GİRİŞ PROGRAMI İÇİN (mecazi anlamda) BİR ŞİFRE KOYDUK. BÜTÜN MODELLERİMİZDE AYNI KULLANIM KILAVUZU GEÇERLİDİR.

ŞİFRE NEDİR : Sol işaret parmağınızı "F5" tuşuna basılı tutunuz sağ işaret parmağınızla "F6"tuşu'na 1 kere basıp çekiniz sonrada "F5"tuşundan çekiniz. Bu işlemi yaptığınızda saat yazısı çıkacaktır.Sadece menüye ilk girerken yapınız . Bundan sonraki menü geçişlerini sadece "F5" tuşuna basarak yapınız aşağıdaki açıklamalarımızda şifre denildiğinde bu yazımızı lütfen dikkate alınız !!!!!

F1 : Yanıp sönen rakkamı eksiltir.

F2 : Yanıp sönen rakkamı arttırır.

F3 : Yanıp sönen rakkamın sağ tarafına geçişi sağlar yani hane atlatır.

CİCİHCİHAZIMIZIN İÇİNE ŞİFRE İLE GİRELİM VE SAAT YAZISINI GÖRDÜKTEN SONRA DEVAM EDELİM " LÜTFEN YUKARIDAKİ YAZIYI OKUYUNUZ"

SAATİN AYARLANMASI

12:01:13	13/07/2000
--ZİL	PERŞEMBE

· "F1 , F2 , F3" tuşlarını kullanarak SAAT ayarını yapınız. "F1" tuşu yanıp sönen sayıyı eksiltir."F2" tuşu sayıyı arttırır. "F3" Tuşu ise yanıp sönen sayının sağındakini aktif hale getirir. "F6" butonuna basarak programı bitiriniz.

TARİHİN AYARLANMASI:

12:01:13	13/07/2000
--ZİL	PERŞEMBE

ŞİFRE +"F5" (MENÜ) tuşuna 1 kere basınız.

12:01:13	13/07/2000
	PERŞEMBE

· Tarih üzerinde iken"F1, F2, F3" Tuşlarını kullanarak gün, ay, yıl olarak tarih ayarınızı yapınız.

· “F3” Tuşunu kullanarak haftalık günün üzerine geliniz

•Yine “F1ve F2” Tuşunu kullanarak gününüzü ayarlayınız ve haftalık gün ayarınızı yaptıktan sonra “F6 Tuşu ile programdan çıkınız.

MÜFREDATIN PROGRAMLANMASI

12:01:13	13/07/2000
-- ZİL	PERŞEMBE

ŞİFRE “F5” Tuşuna 4 defa basarak çalmasını istediğiniz bölüme gidiniz.

· “F5” tuşuna 4 kereden fazla bastığınız takdirde çıkan menülerin anlamları şunlardır.

1. “HAFTA İÇİ PROGRAMI” Hafta içi aynı saatte çalan zillerin programlarını yapabileceğiniz menü’dür.
 2. “HAFTA SONU PROGRAMI” Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatte çalan zillerin programlarını yapabileceğiniz menüdür.
 3. “SALI PERŞEMBE PROGRAMI” Salı,Çarşamba ve peşembe günleri aynı saatte çalan zillerin programlarını yapabileceğiniz menüdür.
 4. “PAZARTESİ,SALI,ÇARŞAMBA vs.. PROGRAMI” Haftanın her gününe ayrı ayrı çalmasını istediğiniz programları girebileceğiniz menüdür.
- Mesela hafta içine girelim, buraya girdiğiniz programlar sadece PAZARTESİ ,SALI,ÇARŞAMBA,PERŞEMBE VE CUMA günü çalar , Cumartesi Pazar hariç.

HAFTA İÇİ	PROGRAMI
KAYIT NO: 004:	10:30 SLI

· Hafta içi aynı saatte çalan ziller için “HAFTA İÇİ

•Programın içinde iken ekranda bulunan ilk 004 nolu kısım çalacak olan zilin sıra numarasını otomatik olarak verir . Sonraki 4 rakam ise zilin çalınacağı saat ve dakikayı gösterir.

1-“F3” tuşunu kullanarak saat hanesinin üzerine geliniz.

2-“F1 ve F2” tuşlarını kullanarak çalınacak zilin saat ve dakikasını ayarlayınız.

3-İkinci kayıt için gene “F3,F1,F2” Tuşlarını kullanınız.

Program bitene kadar 1,2,3. Adımları tekrarlayınız.

İşleminizi bitirdikten sonra kayıt numarasının üzerinde iken “F6” tuşuna basarak programdan çıkınız.

Diğer günleri programlamak için bütün işlemleri yeniden tekrarlayınız.

- Aşağıda görüldüğü gibi “00 : 00” Yazmanız halinde hiçbir anlam teşkil etmez.

HAFTA İÇİ	PROGRAMI
KAYIT NO: 004:	10:30 SLI

UYARI ZİLİNİN PROGRAMLANMASI

12:01:13	13/07/2000
-- ZİL	PERŞEMBE

ŞİFRE ve“F5” Tuşuna basarak uyarı zili'ne kadar geliniz.

UYARI ZİLİ	ÇALMA SÜRESİ
00 DK	00 SN

- Uyarı zilinde iken alttan ilk iki rakkam uyarı zilinın ders girişinden kaç dakika önce çalacağını gösterir.
- Son iki rakkam ise uyarı zilinın (melodinin) kaç saniye boyunca çalacağını gösterir.
- “F1 ve F2” tuşlarını kullanarak uyarı zilinın kaç dakika olacağını programlayınız.
- “F3” Tuşunu kullanarak çalma süresinin üzerine geliniz gene “F1 ve F2” tuşunu kullanarak uyarı zilinın çalma süresini ayarlayınız.
- Ayar yaptıktan sonra “F6 tuşuna basarak çıkınız.

Not: uyarı zillerini kullanmayacaksanız ekrana “ 00” yazınız

ANINDA MANUEL ZİL ÇALDIRMA

12:01:13	13/07/2000
10/30 ZİL	ZİL TEST

- Ekranda iken “F4” Tuşuna elinizi basılı tutarsanız (manuel) zil test yapmış

olursunuz.

TATİL KONUMU

12:01:13	13/07/2000
TATİL	PERŞEMBE

- “F2” Tuşuna basarsanız tatil devreye girer.
- “F2” Tuşuna bir daha basarsanız tatil devre dışı kalır

.Çalması gereken zil saati ile tatil yazısı dönüşümlü olarak değişir saatin içinde program olduğu halde saat görev yapmaz.

HAFIZADAKİ PROGRAMLARIN SİLİNMESİ

A) TEK TEK KAYIT SİLME

12:01:12	13/07/2000
-- ZİL	PERŞEMBE

ŞİFRE ve“F5” Tuşuna basarak hafta içi veya herhangi bir günün içine geldikten sonra mesela;

HAFTA İÇİ	PROGRAMI
KAYIT NO: 004: 10:30	SLI

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi HAFTA İÇİ menüsü'nün içindeyiz ve 10:30 diye kaydımız Salı gününde mevcut. Aynı zamanda hangi günün içinde olursak olalım kayıtlı olan bütün programları ekranda görmemiz mümkün.”10:30” programı alt satırda en sağ tarafta görüldüğü gibi “SLI” yazmaktadır. Bu programın Salı gününe girilmiş olduğunu göstermektedir. Bu kaydı silmek için

Kayıt numarasının üzerin’de iken “F4 “ tuşuna bir kere basmanız yeterli olacaktır.

HAFTA İÇİ	PROGRAMI
KAYIT NO 004: --	YOK

Başka programlar silmek isterseniz kayıt no’sunun üzerinde iken “F1 ve F2” tuşlarıyla arama yaparak silmek istediğiniz programın üzerine gelerek “F4” tuşuna basınız.

B) TÛM KAYITLARI SİLME

12:01:12 13/07-2000
--- ZİL PERŞEMBE

ŞİFRE ve“F5” Tuşuna basarak hafta içi veya herhangi bir günün içine girdikten sonra mesela “HAFTA İÇİ” menüsü’ne girelim kayıt no rakkamlarının üzerindeyken ilk önce “F4” sonra “F1” tuşlarına aynı anda basarsanız;

TÜM KAYITLAR SİLİNECEK
A --- EVET B --- HAYIR

· Diye yukarıdaki uyarıyı ekranda göreceksiniz. Eğer gerçekten tüm programları komple silmek istiyorsanız “F1” Tuşuna basınız. Silmek istemiyorsanız “F3” Tuşuna basınız.”F1” basarsanız (yani silmek istediğinizden eminseniz)

TÜM KAYITLAR SİLİNİYOR
LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

Diye yukarıdaki ekran görüntülenir. 3 saniye sonra saat ve tarih menüsüne döner tüm programlar silinmiş olur uyarı zilleri “00” olur çalma süresi 15 saniye ile sabit kalır ve ders zili 15 sn. olur.

AMPLİFİKATÖR ÇIKIŞLI CİHAZIN MONTAJI

1. Amplifikatörün arkasından çıkan boşa kalmış olan kabloya disi arafişi takınız. bu işlemleri yaparken zil saatinin prize takılı olmaması gerekir ve kabloların kısa devre olmamasına dikkat ediniz, oradan 220 va.c voltaj çıkmaktadır. Buraya amplifikatörümüzün ceyran fişini takacağız.
2. Zil saati ile birlikte verilen her iki ucunda (jak) olan kabloyu birisi saatin arkasındaki bulunan dişi jake diğer ucunu amplifikatörünüzün Mikrofon/Aux/Teyp/Line in girişlerinden herhangi birisini takınız.
3. Amplifikatörünüzü sürekli açık durumda bırakın.
4. Deneme amacıyla zil saatinin “F4” tuşuna basınız amplifikatörünüze bağlı olan hoparlörlerin hepsinden melodi sesi gelecek ve cihazın üzerinde “ZİLTEST” Yazarak sizi uyaracaktır.
5. Melodinin ses şiddetini amplifikatörünüzün volüm düğmesinden ayarlayınız.

Not :.Amplifikatörünüzü düğmesinden kapatmayınız sürekli açık durumda olmasını sağlayınız.”ANONS” Yapacağınız zaman cihazın üzerinde bulunan”F6”tuşu

ileyapınız işiniz bittiğinde “F6”tuşuna tekrarbasınız.

KAMPANALI ZİL SAATİNİN MONTAJI

1. Tesisattaki zil çalma butonuna giden 2 kabloyu zil saatinin arkasındançıkan boştaki kabloya takınız.
2. Zil saatinin fişini elektriğetakınız.
3. Deneme amacıyla zil saatinin “F4” tuşunabasınız.
4. Cihazdan kontak çıkış istendiğinde lütfen firmamıza bildiriniz
(Butona basıldığı sürece zillerçalmalıdır)

İSTİKLAL MARŞI (ÖZEL)



100 MT. MESAFELİDİR VE ÇİFT KUMANDA VERİLİR

AMPLİFİKATÖR KONTROLLÜ ZİL SAATİNİN BAĞLANTI ŞEMASI

