

DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

1 - GERÇEK ZAMAN AYARI

- 1-1) PRG tuşuna 2sn bas. [Set 1]
- 1-2) PRG tuşuna 1 defa bas. [Set 2]
- 1-3) OK tuşuna 1 defa bas. [_ _]
- 1-4) + ve - tuşları ile YILI ayarla ve OK tuşuna bas
- 1-5) + ve - tuşları ile AYI ayarla ve OK tuşuna bas
- 1-6) + ve - tuşları ile GÜNÜ ayarla ve OK tuşuna bas
- 1-7) Ekranı [24] gelince OK tuşuna bas
- 1-8) + ve - tuşları ile SAATİ ayarla ve OK tuşuna bas
- 1-9) + ve - tuşları ile DAKİKAYI ayarla ve OK tuşuna bas
- 1-10) + ve - tuşları ile YAZ-KIŞ saati uygulaması varsa ON yap , yoksa OFF olarak ayarla ve OK tuşuna bas. [Set 2]

İşlem tamam (ekran 30sn.sonra ana ekrana döner.)

2 - KAYIT SİLME - TEK TEK

- 2-1) PRG tuşuna 2sn bas. [Set 1]
 - 2-2) OK tuşuna 1 defa bas. [Add]
 - 2-3) PROG tuşuna 2 defa bas. [deL]
 - 2-4) OK tuşuna 1 defa bas. [xx:xx]
 - 2-5) + ve - tuşları ile sileceğiniz saati ekrana getir.
 - 2-6) OK tuşuna 2 sn basılı tut. [deL]
- Başka sileceğiniz kayıt varsa OK tuşuna basıp 2-5.md'den itibaren aynı işlemleri tekrarlayın.
- Başka sileceğiniz kayıt yoksa ekranda [deL] yazılı bırakın.

İşlem tamam (ekran 30sn.sonra ana ekrana döner.)

3 - TÜM KAYITLARI SİLME

- 3-1) PRG ve OK tuşuna 2sn bas. [ALL]
- 3-2) OK tuşuna 1 defa bas.

İşlem tamam

4 - YENİ KAYIT GİRME

- 4-1) PRG tuşuna 2sn bas. [Set 1]
- 4-2) OK tuşuna 1 defa bas. [Add]
- 4-3) OK tuşuna 1 defa bas. [pr _ _]
- 4-4) OK tuşuna 1 defa bas. [on out]
- 4-5) + tuşu ile kontak konumunu seç. [on out II] (pulse şapka işareti sabit olacak)
- 4-6) OK tuşuna bas. [_ _ : _ _] + ve - tuşları ile zil saatini ayarla
- 4-7) OK tuşuna bas. + ve - tuşları ile zil dakikasını ayarla
- 4-8) OK tuşuna bas ve gün ayarına gel.en üstte gün alttada ON veya OFF seçeneği vardır.+ ve - tuşları ile Zilin çalacağı günleri ON ,zilin çalmasını istemediğiniz günleri OFF yaparak OK tuşu ile kayıt yapın.
(örneğin 08:00 saatini ayarladınız ve günlere geçtiniz.bu saatin haftaiçi çalmasını , haftasonu çalmamasını istiyorsunuz.yapacağınız işlem gün ekranında ON varken OK tuşu ile ilk 5 günü geçmek , 6.güne gelince + tuşu ile OFF yapıp OK tuşu ile 7.güne geçiniz.+ tuşu ile OFF yapıp OK tuşuna basınız.
7.gün bittiğinde o kaydın yüklemesi tamamlanır ve ekrana [Add] gelir.
Başka kayıt girecekseniz 4-3.md.'den itibaren aynı işlemleri kayıtlar bitene kadar uygulayınız..
Kayıtlar sona erdiğinde ekranda [Add] varken bırakınız.
İşlem tamam (ekran 30sn.sonra ana ekrana döner.)

5 – MEVCUT KAYITI DÜZELTME

- 5-1) PRG tuşuna 2sn bas. [Set 1]
5-2) OK tuşuna 1 defa bas. [Add]
5-3) PRG tuşuna 1 defa bas. [Edit]
5-4) OK tuşuna 1 defa bas. [xx:xx]
5-5) + ve – tuşları ile düzelterceğin saati ekrana getir.
5-6) OK tuşuna 2 sn basılı tut.
5-7) 4-5.md.'den(yeni kayıt girme bölümünde) itibaren yeni kayıt girermiş gibi gerekli düzeltmeleri yap.
Düzeltilme bittiğinde o kayıtın yüklemesi tamamlanır ve ekrana [Edit] gelir.
Başka kayıta düzeltme yaparsanız 5-4.md.'den itibaren aynı işlemleri düzeltmeler bitene kadar uygulayınız..
Düzeltilmeler sona erdiğinde ekranda [Edit] varken bırakınız.

İşlem tamam (ekran 30sn.sonra ana ekrana döner.)

6 – ZİL ÇALMA SÜRESİ (KONTAK ÇEKME SÜRESİ)

- 6-1) PRG tuşuna 2sn bas. [Set 1]
6-2) PRG tuşuna 3 defa bas. [set 4]
6-3) OK tuşuna 1 defa bas. [on :xx]
6-4) + ve – tuşları ile zilin kaç saniye çalmasını istiyorsan ayarla.
6-5) OK tuşuna bas. [off : xx] (burası önemli değil)
6-6) OK tuşuna 1 defa bas. [set 4]

İşlem tamam (ekran 30sn.sonra ana ekrana döner.)

7 – TATİL MODU

- 7-1) PRG tuşuna 2sn bas. [Set 1]
7-2) PRG tuşuna 4 defa bas. [set 5]
7-3) OK tuşuna 1 defa bas. [off]
7-4) + tuşu ile [on] yap ve OK tuşuna bas.
7-5) + ve – tuşları ile tatilin başlangıç yılını yaz ve OK tuşuna bas.
7-6) + ve – tuşları ile tatilin başlangıç ayını yaz ve OK tuşuna bas.
7-7) + ve – tuşları ile tatilin başlangıç gününü yaz ve OK tuşuna bas.
7-8) + ve – tuşları ile tatilin bitiş yılını yaz ve OK tuşuna bas.
7-9) + ve – tuşları ile tatilin bitiş ayını yaz ve OK tuşuna bas.
7-10) + ve – tuşları ile tatilin bitiş gününü yaz ve OK tuşuna bas. [set 5]

İşlem tamam (ekran 30sn.sonra ana ekrana döner.)

Girdiğiniz tarihler arasında saat içinde kayıt olsa dahi çalmaz.
Tatil bittiğinde tatil modunu [off] yapınız.

KISA KISA

- SET 1 : Genel ayar
Add : Kayıt girişi
Edit : mevcut kayıt düzeltme
Del : tek tek kayıt silme
SET 2 : Gerçek zaman saat ve tarih ayarı
SET 3 : Normal – rastgele seçimi (prog:
normal / auto:rastgele)
SET 4 : Zil çalma (kontakt çekili kalma)
süresi saniye
SET 5 : Tatil modu ayarlama

