

PROBELL PRT 30 – 40 KULLANIM KILAVUZU

SAATİN AYARLANMASI:

1. **PROGRAM** butonuna 1 defa basınız
2. Ekrana **SAAT** yazıldığında **>** butonuna basınız.
3. + ve **>** butonlarıyla saati ayarlayınız. ⁽¹⁾
4. **PROGRAM** butonuna basarak programı bitiriniz.

PROGRAM butonuna bastığımızda saniye sıfırlanır.

[Geri](#)

GÜNÜN AYARLANMASI:

1. PROGRAM butonuna 2 defa basınız.
2. Ekрана **GÜN** yazıldığında **>** butonuna basınız.
3. + ve **>** butonlarıyla günü ayarlayınız. ⁽¹⁾
4. **PROGRAM** butonuna basarak programı bitiriniz.

[Geri](#)

ANINDA (MANUAL) ZİL ÇALMAK:

Ekranında saat yazılıyken **BELL** butonuna basılı olarak tutunuz. (zil çalarken, ekranda gün yazılır)

[Geri](#)

TATİL KONUMU:

Tatillerde **HOLIDAY** butonuna basınız.

Tatil bitiminde tekrar **HOLIDAY** butonuna basınız.

*Tatillerde ekranda **TATİL** yazısı yanıp söner.*

- (1) + yanıp sönen sayıyı arttırır.
- (2) > yanıp sönen sayının sağındakini aktif yapar.

[Geri](#)

HAFIZADAKİ PROGRAMIN SİLİNMESİ:

a) Hafızadaki Tüm Müfredatın Silinmesi:

PROGRAM butonuna 3 defa basınız.

Ekrana **PROG** yazıldığında **>** butonuna basınız.

+ ve **>** butonlarına aynı anda basınız.

Müfredat silindiğinde PROBELL ana menüye dönecektir.

b) Hafızadaki bir programın silinmesi:

PROGRAM butonuna 3 defa basınız.

Ekrana **PROG** yazıldığında **>** butonuna basınız.

+ butonuyla sileceğiniz programın gününü seçiniz

PROGRAM butonuna basınız.

+ butonuyla sileceğiniz program saatini seçiniz

> ve **+** butonlarına aynı anda basınız.

PROGRAM butonuna basarak programı bitiriniz.

Geri

MÜFREDATIN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Tüm saatler değişmişse önce hafızadaki tüm müfredat silinir. Sonra müfredat programı yeniden yapılır.

PROGRAM butonuna 3 defa basınız.

Ekrana **PROG** yazıldığında **>** butonuna basınız.

+ butonuyla değiştireceğiniz programın gününü seçiniz

PROGRAM butonuna basınız.

Değiştirilecek zil saati ekrana çıkana kadar **+** butonuna basınız (ekrandaki tüm rakamlar yanıp sönerken).

+ ve **>** butonlarıyla saati ayarlayınız. ⁽¹⁾

PROGRAM butonuna basarak programı bitiriniz.

Geri

MÜFREDATIN PROGRAMLANMASI:

Müfredat programlanırken, önce ders süresi programlanmalıdır. **Dersler aynı uzunluktaysa, çıkış saati yazılmaz, Sadece giriş saati yazılır.** Çıkış zili, otomatik olarak çalınır.

Derslerin süresi farklıysa veya fabrikada kullanılacaksa ders süresi 00 Dakika olarak yazılır

HAFTAİÇİ, HERGÜN vs. seçenekleriyle aynı saatte çalınan ziller için saatleri tek tek yazmaya gerek yoktur.

Ziller, Saat 00:00 ile 05:30 arası 10 dakika, 05:30 ile 24:00 arası 5 dakika aralıklarla programlanabilir.

[Geri](#)

DERS SÜRESİNİN PROGRAMLANMASI:

PROGRAM butonuna 4 defa basınız.

Ekrana **DERS** yazıldığında, > butonuna basınız.

İlk iki rakam ders süresini (Dakika) gösterir.

Son 2 rakam zil çalma uzunluğunu (Saniye) gösterir.

+ ve > butonlarıyla ders süresini ayarlayınız. (1)

PROGRAM butonuna basarak programı bitiriniz.

Ders sürelerinin farklı olması halinde 00 yazılır.

[Geri](#)

UYARI ZİLİNİN PROGRAMLANMASI:

PROGRAM butonuna 5 defa basınız.

Ekrana **UYARI** yazıldığında > butonuna basınız.

İlk 2 rakam Uyarı ziline ders girişinden kaç dakika önce çalacağını gösterir (00-05 arası, 00=iptal).

Sonraki 2 rakam, uyarı ziline (melodinin) kaç saniye boyunca çalacağını gösterir. (0-99 arası).

+ ve > butonlarıyla zil çalma süresini ayarlayınız. (1)

PROGRAM butonuna basarak programı bitiriniz.

[Geri](#)

HAFTALIK PROGRAMIN KAYDEDİLMESİ:

Önce, her gün, hafta içi ve hafta sonu aynı saatte çalan zil saatlerini programlayınız. Daha sonra, geriye kalan diğer günlerdeki zil saatlerini teker teker programlayınız.

PROGRAM butonuna 3 defa basınız.

Ekrana **PROG** yazıldığında **>** butonuna basınız.

+ butonuyla seçiminizi yapınız:

Hergün aynı saatte çalan ziller için '**H_GÜ**',

Hafta içi aynı saatte çalan ziller için '**H_İC**',

Hafta sonu aynı saatte çalan ziller için '**H_SON**',

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aynı saatte çalan ziller için '**S_PR**' i.

Diğer günler için günün adını seçiniz.

PROGRAM butonuna basınız.

1. + butonuyla boş bir zil numarası seçiniz. (-- : --)
2. + ve > butonlarıyla zil saatlerini programlayınız.⁽¹⁾
3. Bütün rakamlar yanıp sönene kadar > butonuna basınız.
4. Program bitene kadar 1,2 ve 3. maddeleri tekrarlayınız.

PROGRAM butonuna basarak programı bitiriniz.

Diğer günleri programlamak için bütün işlemleri yeniden tekrarlayınız.

00:00 yazmanız halinde gece 12:00 da zil çalar.

(1) + yanıp sönen sayıyı arttırır.

> yanıp sönen sayının sağındakini aktif yapar.