

# THEBEN TR 652 ZİL SAATİ – ZAMAN RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

## THEBEN TR 652 ZİL SAATLERİ

### TÜM KAYITLARI SİLMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti ? simgesine getirilir.
- 2- d h m tuşlarına aynı anda basılır. Ekranda 140 yazarsa işlem tamamdır.

### YENİ KAYITLARI GİRMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti (sapka) Π simgesine getirilir.
- 2- C1 tuşuna basılır.(ekranın sağında on yazacak)
- 3- d - enter , d - enter , d - enter.....tuşları ile kayıt yapılacak günler ekranın alt tarafına sabitlenir.
- 4- h tuşu ile zilin çalacağı saat , m tuşu ile zilin çalacağı dakika yazılarak enter tuşuna basılır.
- 5- Ekranda 00 yazarken m tuşu ile zilin kaç saniye süreyle çalacağı ayarlanır ve enter tuşuna basılır.
- 6- 2. maddeden itibaren aynen tekrar edilerek bütün kayıtlar girilir.
- 7- Bütün kayıtlar girildikten sonra Q tuşuna basarak üstteki ok işareti Auto yazısının altına getirilir.

### KAYITLARI KONTROL ETMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti ? simgesine getirilir.
- 2- c tuşuna bir kez basılır.Ekranın sağ arafında on yazar.
- 3- d tuşu ile kontrol etmek istediğiniz gün seçilir ve enter tuşuna basılır. Bundan sonra enter tuşuna her basışınızda sırayla kayıtdaki diğer zilleri ve çalma sürelerini görebilirsiniz.
- 4- Bu bölümde kontrolünüz bittiğinde Q tuşuna basarak üstteki ok işareti Auto yazısının altına getirilir.

### TEK KAYIT SİLMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti ? simgesine getirilir.
- 2- c tuşuna bir kez basılır.Ekranın sağ arafında on yazar.
- 3- d tuşu ile kontrol etmek istediğiniz gün seçilir ve enter tuşuna basılır. Bundan sonra enter tuşuna her basışınızda sırayla kayıtdaki diğer zilleri ve çalma sürelerini görebilirsiniz.Silmek istediğiniz zil ekrana geldiğinde h ve m tuşlarına aynı anda basınız.Böylece tek kayıt silinmiş olacaktır.
- 4- Bu bölümde işiniz bittiğinde Q tuşuna basarak üstteki ok işareti Auto yazısının altına getirilir.

### GERÇEK ZAMAN SAATİNİ AYARLAMAK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti O (saat) simgesine getirilir.
- 2- h tuşu ile saat m tuşu ile dakika ayarlanarak (günü ayarlamak için d tuşu kullanılır) enter tuşuna basılır.

### OTOMATİK MÜZİK ÇALMA SAATLERİNİ KAYDETMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti prog. yazısının altına getirilir.
- 2- C2 tuşuna bir kez basılır.(ekranın sağında on yazacak)
- 3- d - enter , d - enter , d - enter.....tuşları ile kayıt yapılacak günler ekranın alt tarafına sabitlenir.
- 4- h tuşu ile müzik yayınının başlayacağı saat, m tuşu ile müzik yayınının başlayacağı dakika (ders çıkış zili çaldıktan bir dakika sonraya ayarlayınız.) yazılarak enter tuşuna basılır.
- 5- C2 tuşuna iki kez basılır.(ekranın sağında off yazacak)
- 6- d - enter , d - enter , d - enter.....tuşları ile kayıt yapılacak günler ekranın alt tarafına sabitlenir.
- 7- h tuşu ile müzik yayınının kapatılacağı saat, m tuşu ile müzik yayınının kapatılacağı dakika (öğrenci derse giriş zili ile aynı zamana ayarlayınız.) yazılarak enter tuşuna basılır.
- 8- 2. maddeden itibaren aynen tekrar edilerek bütün kayıtlar girilir.
- 9- Bütün kayıtlar girildikten sonra Q tuşuna basarak üstteki ok işareti Auto yazısının altına getirilir.