

## PROZİL KULLANIM KILAVUZU

### GÜNÜN AYARLANMASI

**MENÜ** butonuna 1 defa basınız. BUGÜN SALI >, +, - butonlarıyla günü ayarlayınız.  
**MENÜ**'ye basarak programı bitiriniz.

### SAATİN AYARLANMASI

**MENÜ** butonuna 2 defa basınız. SAAT 12:15:00 >, +, - butonlarıyla saati ayarlayınız.  
**MENÜ**'ye basarak programı bitiriniz.  
**Not:** Saati ayarladığınızda saniye sıfırlanır.

### ANINDA (MANUAL) ZİL ÇALMAK

Saat normal çalışmasındayken **ZİL** butonuna basınız. Butona basılı tuttuğunuz süre boyunca ziller çalacaktır.

### SİREN ÇALMAK ( SİRENİ MODELLERDE )

Saat normal çalışmasındayken önce **ANONS** butonuna basarak amplifikatörü açınız. Daha sonra **SİREN** butonuna basarak sireni çaldırınız.

### TATİL KONUMU

Tatillerde **TATİL** butonuna basınız. Ekranda TATİL yazılır. Tatil bitiminde tekrar **TATİL** butonuna basınız.

### AMPLİFİKATÖRLE KONUŞMA YAPMAK

Saat normal çalışmadayken **ANONS** butonuna basınız. Ekranda ANONS yazılacaktır. Konuşma bittikten sonra tekrar **ANONS** butonuna basınız. Ekran normale dönecektir.

### TENEFFÜSLERDE MÜZİK YAYINI YAPMAK

**MENÜ** butonuna 5 defa basınız. + butonuyla **TEYP VAR** menüsünü seçiniz (iptal etmek için **TEYP YOK** menüsünü seçiniz)  
**MENÜ**'ye basarak programı bitiriniz.  
**MÜZİK SETİNİN BAĞLANTISI:** Prozilin iğne şeklindeki jakı müzik setinin kulaklık çıkışına takınız.. Mekanik bir teyp veya radyo kullanıyorsanız cihazın 220 volt fişini prozildeki prize Amplifikatörle birlikte bağlayınız. Dijital bir müzik seti kullanıyorsanız cihazı sürekli çalışır halinde bırakınız.

### HAFİZADAKİ PROGRAMIN SİLİNMESİ

#### a) Hafızadaki Tüm Müfredatın Silinmesi

Hafızadaki programı komple silmek için:  
**MENÜ** butonuna 6 defa basınız  
**ANONS** butonuna 1 saniye basılı tutunuz  
Müfredat silindiğinde PROZİL ana menüye dönecektir.

#### b) Hafızadaki bir programın silinmesi:

Hafızada kayıtlı bir zil saatini silmek için:  
**MENÜ** butonuna 6 defa basınız.  
- butonuna basarak zilin kayıtlı olduğu günü bulunuz  
+ butonuna basarak saati bulunuz  
**ANONS** butonuna kısa süreli basınız  
Silmek istediğiniz başka kayıt varsa, aynı işlemi tekrarlayınız. Aksi halde **MENÜ**'ye basarak programı bitiriniz.

### MÜFREDATIN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Kayıtlı bir zil saatini değiştirmek için, **MENÜ** butonuna 6 defa basınız. – butonuyla zilin kayıtlı olduğu günü, + butonuyla da değiştirmek istediğiniz zilin saatini seçiniz. Değiştireceğiniz saat ekrana çıktıktan sonra, > butonuna basarak saatin üzerine geliniz ve >, +, - butonlarıyla saati değiştiriniz.  
**MENÜ** Butonuyla program bitiriniz.  
**Tüm saatler yeniden programlanacaksa, tüm hafızayı silip yeniden program yapmanızı öneririz.**

### MÜFREDATIN PROGRAMLANMASI

1.Saati ve günü kontrol ediniz.  
2.Eski müfredatı siliniz.  
3.Ders zilini ayarlayınız.  
4.Uyanı zilini programlayınız.  
5.Müfredatı programlayınız.  
*Ziller, Saat 00:00 ile 05:30 arası 10 dakika, diğer zamanlarda 5 dakika alalıklarla programlanabilir*

### DERS ZİLİNİN PROGRAMLANMASI

**MENÜ** butonuna 3 defa basınız.  
>, +, - butonlarıyla zil çalma süresini ayarlayınız.  
**ANONS** butonuna basarak melodi seçiniz.  
**MENÜ** butonuna basarak programı bitiriniz. Sağdaki 2 rakam zil çalma süresini (saniye) gösterir. 00d, 12s yazarsanız 12 saniye boyunca zil çalar. 00d, 00s yazarsanız melodi uzunluğu kadar zil çalar.

**Özel bir durum yoksa 00d, 00s yazınız.**

#### **UYARI ZİLİNİN PROGRAMLANMASI**

**MENÜ** butonuna 4 defa basınız.

>, +, - butonlarıyla ders ve zil çalma süresini ayarlayınız.

**ANONS** butonuna basarak melodi seçiniz.

**MENÜ** butonuna basarak programı bitiriniz.

İlk 2 rakam öğretmen-öğrenci zilleri arasındaki süreyi (Dakika), diğer 2 rakam ise zil çalma süresini (saniye) gösterir. Saniye kısmına 00s yazarsanız cihaz, çalma

süresini seçtiğiniz melodiye göre otomatik olarak ayarlar.

Örnek olarak öğrenciler öğretmenden 2 dakika önce sınıfa gireceklerse 02d, 00s yazınız.

**Uyarı zilini kullanmayacaksanız, 00d,00s yazınız.**

#### **HAFTALIK PROGRAMIN KAYDEDİLMESİ:**

Ziller haftanın 5 günü aynı saatlerde çalışıyorsa, günleri teker teker programlamanıza gerek yoktur. Bu durumda sadece zil saatinin HAFTA İÇİ kısmına program yazınız. Aynı şey HAFTA SONU, 1~4 GÜN, 2~5 GÜN için de geçerlidir. Önce, hafta içi ve hafta sonu aynı saatte çalan zil saatlerini programlayınız. Daha sonra, geriye kalan diğer günlerdeki zil saatlerini teker teker programlayınız.

**MENÜ** butonuna 6 defa basınız.

**1.** - butonuna basarak kayıt yapmak istediğiniz günü bulunuz.\*

· Hafta içi aynı saatte çalan ziller için '**HAFTAİÇİ**',

· Hafta sonu aynı saatte çalan ziller için '**HAFTASON**',

· Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aynı saatte çalan ziller için '**1~4**' ü.

· Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri aynı saatte çalan ziller için '**2~5**' i.

· Bunlara uymayan ziller için ise kayıt gününü seçiniz.

**2.** + butonuna basarak boş bir kayıt seçiniz. (= -- : -- )

**3.** > butonuna basınız.

**4.** >, +, - butonlarıyla derse giriş veya zil saatini programlayınız.

**5.** Zil sıra numarası (2. Rakam) aktif olana kadar > butonuna basınız.

**6.** O güne (veya kısma) ait program bitene kadar 2, 3, 4 ve 5. maddeleri tekrarlayınız.

**7.** – butonuyla zil kaydedeceğinizi diğer günleri seçiniz.

**8.** Tüm müfredat programlanana kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri tekrarlayınız.

**MENÜ** Butonuna basıp program bitiriniz.

Programın hiçbir yerine **=00:00** yazmayınız. Aksi takdirde gece 24:00 de zil çalar

İlk 2 rakam çalışacak zilin sıra numarasını, Sonraki 4 rakam zilin çalışacağı saat ve dakikayı gösterir.

Ziller, Saat 00:00 ile 05:30 arası 10 dakika, diğer zamanlarda 5 dakika alalırlarla programlanabilir

#### **ÖRNEK PROGRAM 1**

##### **HAFTA İÇİ ZİL ÇALMA PROGRAMI:**

07:50 HAZIRLIK ZİLİ

07:58 08:00 08:40 1. DERS

08:48 08:50 09:30 2. DERS

09:38 09:40 10:20 3. DERS

10:28 10:30 11:10 4. DERS

11:18 11:20 12:00 5. DERS

12:00 13:00 ÖĞLEN TATİLİ

12:58 13:00 13:40 6. DERS

13:48 13:50 14:30 7. DERS

14:38 14:40 15:20 8. DERS

15:28 15:30 16:10 9. DERS

16:18 16:20 17:00 10. DERS

**AÇIKLAMA:** Uyarı zili ile giriş zili arasında 2 dakika olduğundan uyarı zilini de 2 dakika olarak yazacağız. Ayrıca hafta içindeki bütün günlerde aynı saatte derse girip çıktıklarından programı yalnızca HAFTA İÇİ kısmına yazacağız.

##### **1.ESKİ MÜFREDATI SİLİNİZ**

(6 defa **MENÜ** butonuna basılacak, ekrana HAFTAİÇİ, HAFTASONU vs veya günlerden biri yazılacak. Bu durumda **ANONS** butonuna 2 saniye basılı tutunuz.)

**2.DERS SÜRESİ ne 00d, 00s yazınız. Melodi seçiniz.** (zil çalma süresi melodi uzunluğuna ayarlı. Süreyi değiştirmek için mesela 10 saniye zil çalmak için 00d, 10s yazınız).

**3.UYARI ZİLİ ne 02d, 00s yazınız. Melodi seçiniz.** (öğretmen zilinden 2 dakika önce zil çalacak. Zil çalma süresini elle ayarlamak için 00 yerine başka bir süre yazınız).

##### **4. İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ GÜNÜ AYARLAYINIZ**

##### **5.HAFTA İÇİ KISMINA AŞAĞIDAKİ PROGRAMI YAZINIZ**

01=07:50 02=08:00

03=08:40 04=08:50

05=09:30 06=09:40

07=10:20 08=10:30

09=11:10 10=11:20

11=12:00 12=13:00

13=13:40 14=13:50

15=14:30 16=14:40

17=15:20 18=15:30

19=16:10 20=16:20

21=17:00 22=--:--

**NOT:** Günlerden birisi, mesela Cuma günü öğleden sonra farklı olsaydı programı şu şekilde yapacaktık:

1.Öğleden önceki bütün programı hafta içine yazacaktık.

2.Öğleden sonraki programı 1-4 GÜN kısmına yazacaktık.

Cuma gününe ait öğleden sonraki zil çalma saatlerini de Cuma kısmına yazacaktık.

## ÖRNEK PROGRAM 2

### HAFTA İÇİ ZİL ÇALMA PROGRAMI:

07:50 08:40 1. DERS  
08:50 09:30 2. DERS  
09:40 10:20 3. DERS  
10:30 11:10 4. DERS  
11:20 12:00 5. DERS  
12:00 12:50 ÖĞLEN TATİLİ  
12:50 13:40 6. DERS  
13:50 14:30 7. DERS  
14:40 15:20 8. DERS  
15:30 16:10 9. DERS  
16:20 17:00 10. DERS

### HAFTA SONU ZİL ÇALMA PROGRAMI:

08:50 09:40 1. DERS  
09:50 10:40 2. DERS  
10:50 11:40 3. DERS  
11:50 12:40 4. DERS

**AÇIKLAMA:** Hafta içindeki bütün saatleri HAFTA İÇİ kısmına, hafta sonundaki bütün saatleri HAFTA SONU kısmına yazacağız.

### 1.ESKİ MÜFREDATI SİLİNİZ

### 2.DERS SÜRESİ ne 00d, 00s yazınız. Melodi seçiniz

### 3.UYARI ZİLİ ne 00d, 00s yazınız. Melodi seçiniz

### 4.İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ GÜNÜ AYARLAYINIZ

### 5.HAFTA İÇİ KISMINA ŞU PROGRAMI YAZINIZ

01=07:50 02=08:40  
03=08:50 04=09:30  
05=09:40 06=10:20  
07=10:30 08=11:10  
09=11:20 10=12:00  
11=12:50 12=13:40  
13=13:50 14=14:30  
15=14:40 16=15:20  
17=15:30 18=16:10  
19=16:20 20=17:00  
21=--:--

### 6.HAFTA SONU KISMINA AŞAĞIDAKİ PROGRAMI

### YAZINIZ

01=08:50 02=09:40  
03=09:50 04=10:40  
05=10:50 06=11:40  
07=11:50 08=12:40  
09=--:--

## MELODİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ders giriş/çıkış zilinin melodisini değiştirmek için MENÜ butonuna 3 defa, Uyarı zilinin melodisini değiştirmek için 4 defa basınız. **ANONS** Butonuna basarak melodi seçiniz. Melodinin ritmini hızlandırmak için **KONTROL** ve + butonuna, Ritmi yavaşlatmak için ise **KONTROL** ile -butonuna

aynı anda basınız. Seçtiğiniz melodiye tekrar dinlemek için **KONTROL** ile **ANONS** butonuna aynı anda basınız.

**Zil çalma süresine 00 yazarsanız, cihazınız zil çalma süresini otomatik olarak melodinin uzunluğuna ayarlar**

## POLİFONİK MELODİNİN KULLANILMASI

**-PRT-600 VE PRT-706 MODELİNDE** Polifonik melodiye kullanmak için cihazın arkasındaki butonu yukarı pozisyona getiriniz.

Normal melodi kullanmak için butonu aşağı indiriniz.

## İSTİKLAL MARŞININ KULLANILMASI

**-PRT-700 VE PRT-706 MODELİNDE** İstiklal marşını başlatmak için uzaktan kumandanın (anahtarlık şeklindeki) sol taraftaki I yazan butona basınız.

*Melodi çalmak* için uzaktan kumandanın sağ taraftaki II yazan butona basınız.

Zil yerine yanlışlıkla İstiklal marşı butonuna bastıysanız, marşı durdurmak için II yazan butona basınız.

### UYARILAR:

Kumandadan istiklal marşı çalmazsa, kumandanın II butonuna bastıktan sonra tekrar deneyiniz. Yine çalmazsa zil saatinin fişini elektrikten çıkarıp tekrar takınız.

Kumanda açık alanda 40 metre mesafelidir. Mesafe binanın yapısına ve cihazın duruşuna göre değişebilir. Tören alanı uzaksa, veya doğrudan cihazı görmüyorsa, cihazın yerini ve yönünü değiştirerek en uygun konumu belirleyiniz.

## PROBLEM YAPILMASI GEREKENLER

### Ekranda görüntü yok

Cihazın elektrik bağlantısını kontrol ediniz. Elektrik varsa Reset butonuna basınız. Zil çalmıyor Ekranda saati gösteriyorken **ZİL** butonuna basınız. Zil çalmıyorsa Tesistatınızı kontrol ediniz.

Zil çalışırsa:

- Cihazın tarihi (günü) yanlış olabilir.
- Ekranda tatil yazıyor olabilir.
- Programda bazı saatler değiştirilmiş veya silinmiş olabilir.

*Yanlış zamanda zil çalıyor*

- a) Cihazın saati yanlış olabilir.
- b) Gün yanlış olabilir.
- c) Programdaki bazı saatler yanlış yazılmış olabilir.

*Gece zil çalıyor*

Bütün müfredat gözden geçirilip, 00:00 (Gece 12:00) yazan saatler silinmelidir.

*Hafta sonu zil çalıyor*

- a) Gün yanlış olabilir.
- b) Müfredat programında, Hafta sonu, Her gün, Cumartesi, Pazar günlerinden birinde program olabilir.

*Tatilde zil çalıyor*

Cihazın **TATİL** butonuna basılıp, cihaz tatil konumuna geçirilmelidir.

*Programa giremiyorum*

Cihazın hafızası dolmuş olabilir. Müfredatı kontrol ederek sadeleştirme yapınız.

*Melodi yanda kesiyor yada fazla çalıyor*

Ders zili ve uyarı zilindeki sağdaki 2 haneyi 00s yapınız. Böylece cihaz çalma süresini melodiye göre otomatik olarak ayarlar.

### **SAATİN KALİBRE EDİLMESİ**

Prozil ileri gidiyorsa veya geri kalıyorsa saati kalibre etmeniz gerekir. Bunun için 2 defa **MENÜ** butonuna basarak saat ayarına giriniz. Prozil, geri kalıyorsa(+) , ileri gidiyorsa (-) butonuna basınız. Butona basılıyken aynı anda **MENÜ** butonuna da basınız. Ekran "1 Sn/Gün" yazılır. Buraya kalibre edeceğiniz zamanı yazınız. (Ayda 1 dakika ileri/geri gidiyorsa her gün 2 saniye sapmaktadır. Bu durumda 2 yazılır)

### **AMPLİFİKATÖR ÇIKIŞLI CİHAZIN MONTAJI**

1. Amplifikatörün elektrik fişini Zil saatinin arkasındaki prize takınız.
2. Zil saatinden çıkan mikrofon jakını Amplifikatörün aux /teyp/line in/girişlerinden birisine takınız.
3. Zil saatinin fişini elektriğe takınız.
4. Amplifikatörü açık durumuna getiriniz.
5. Deneme amacıyla zil saatinin **ZİL** butonuna basınız. (Hoparlörlerden melodi sesi gelmelidir).
6. Melodi sesini Amplifikatörden ayarlayınız.
7. Zil saatinin saat / gün ve program ayarlarını kontrol ediniz.

**NOT 1:** Amplifikatör sürekli açık konumunda olmalıdır. Konuşma yapmak için zil saatindeki **ANONS** butonuna basılarak Amplifikatör açılıp kapanmalıdır.

**NOT 2:** PRT 500 Modelinde, Prozilin iğne şeklindeki jakı müzik setinin line out çıkışına takınız veya kulaklık çıkışına bağlayınız. Mekanik bir teyp kullanıyorsanız cihazın fişini prozildeki prize Amplifikatörle birlikte bağlayınız. Dijital bir cihaz kullanıyorsanız cihazı sürekli çalışır halinde bırakınız.