

THEBEN TR 651 KULLANIM KILAVUZU

THEBEN TR 651 ZİL SAATLERİ

TÜM KAYITLARI SİLMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti ? simgesine getirilir.
- 2- d h m tuşlarına aynı anda basılır. Ekranda 140 yazarsa işlem tamamdır.

YENİ KAYITLARI GİRMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti (sapka) Π simgesine getirilir.
- 2- c tuşuna basılır.(ekranın sağında on yazacak)
- 3- d - enter , d - enter , d - enter.....tuşları ile kayıt yapılacak günler ekranın alt tarafına sabitlenir.
- 4- h tuşu ile zilin çalacağı saat , m tuşu ile zilin çalacağı dakika yazılarak enter tuşuna basılır.
- 5- Ekranda 00 yazarken m tuşu ile zilin kaç saniye süreyle çalacağı ayarlanır ve enter tuşuna basılır.
- 6- 2. maddeden itibaren aynen tekrar edilerek bütün kayıtlar girilir.
- 7- Bütün kayıtlar girildikten sonra Q tuşuna basarak üstteki ok işareti Auto yazısının altına getirilir.

KAYITLARI KONTROL ETMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti ? simgesine getirilir.
- 2- c tuşuna bir kez basılır.Ekranın sağ arafında on yazar.
- 3- d tuşu ile kontrol etmek istediğiniz gün seçilir ve enter tuşuna basılır. Bundan sonra enter tuşuna her basışınızda sırayla kayıtdaki diğer zilleri ve çalma sürelerini görebilirsiniz.
- 4- Bu bölümde kontrolünüz bittiğinde Q tuşuna basarak üstteki ok işareti Auto yazısının altına getirilir.

TEK KAYIT SİLMEK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti ? simgesine getirilir.
- 2- c tuşuna bir kez basılır.Ekranın sağ arafında on yazar.
- 3- d tuşu ile kontrol etmek istediğiniz gün seçilir ve enter tuşuna basılır. Bundan sonra enter tuşuna her basışınızda sırayla kayıtdaki diğer zilleri ve çalma sürelerini görebilirsiniz.Silmek istediğiniz zil ekrana geldiğinde h ve m tuşlarına aynı anda basınız.Böylece tek kayıt silinmiş olacaktır.
- 4- Bu bölümde işiniz bittiğinde Q tuşuna basarak üstteki ok işareti Auto yazısının altına getirilir.

GERÇEK ZAMAN SAATİNİ AYARLAMAK İÇİN

- 1- Q tuşu ile üstteki ok işareti O (saat) simgesine getirilir.
- 2- h tuşu ile saat m tuşu ile dakika ayarlanarak (günü ayarlamak için d tuşu kullanılır) enter tuşuna basılır.